

MANUTENZIONE / USO
MAINTENANCE / USE

MAINTENANCE / USAGE
UNTERHALTUNG / NUTZUNG

	DA UTILIZZARE	DA EVITARE
Superfici Laccate	panni morbidi in cotone o microfibra inumiditi con acqua o con prodotti naturali tipo quelli per la pulizia del vetro che non contengono solventi. Asciugare sempre con un panno morbido. Per macchie insistenti usare detergenti neutri diluiti con acqua	spugne ruvide e abrasive, pagliette metalliche; prodotti abrasivi o prodotti contenenti solventi, cloro o acidi, prodotti anticalcare e acetoni
Superfici in Nobilitato	panni morbidi in cotone o microfibra inumiditi con acqua o con prodotti naturali tipo quelli per la pulizia del vetro che non contengono solventi. Asciugare sempre con un panno morbido. Per macchie insistenti usare detergenti neutri diluiti con acqua	spugne ruvide e abrasive, pagliette metalliche; prodotti abrasivi o prodotti contenenti solventi, cloro o acidi, prodotti anticalcare e acetoni; prodotti contenenti diluenti sui bordi possono provocare rammollimenti e deformazioni
Superfici TSKIN®	panni morbidi in cotone o microfibra inumiditi con acqua o con prodotti naturali tipo quelli per la pulizia del vetro che non contengono solventi. Asciugare sempre con un panno morbido. Per macchie insistenti usare detergenti neutri diluiti con acqua	spugne ruvide e abrasive, pagliette metalliche; prodotti abrasivi o prodotti contenenti solventi, cloro o acidi, prodotti anticalcare e acetoni
Superfici in ceramica	panni morbidi in cotone o microfibra inumiditi con acqua o con prodotti naturali tipo quelli per la pulizia del vetro che non contengono solventi. Asciugare sempre con un panno morbido. Per macchie insistenti usare detergenti neutri diluiti con acqua	spugne ruvide e abrasive, pagliette metalliche; prodotti abrasivi o prodotti contenenti solventi, cloro o acidi, prodotti anticalcare e acetoni. Evitare la caduta di oggetti pesanti e l'appoggio di oggetti roventi
Superfici in Castmarble®	utilizzare panni morbidi in cotone o microfibra inumiditi con acqua o con prodotti specifici. Asciugare sempre con un panno morbido	spugne ruvide e abrasive, pagliette metalliche; prodotti abrasivi o prodotti contenenti solventi, cloro o acidi, prodotti anticalcare e acetoni
Superfici specchio	utilizzare panni morbidi in cotone o microfibra inumiditi con detergenti specifici per vetro/specchio. Asciugare sempre con un panno morbido	spugne ruvide e abrasive, pagliette metalliche; prodotti abrasivi o prodotti contenenti solventi, cloro o acidi, prodotti anticalcare e acetoni
Parti in metallo	utilizzare panni morbidi in cotone o microfibra inumiditi con acqua o con prodotti specifici. Asciugare sempre con un panno morbido	spugne ruvide e abrasive, pagliette metalliche; prodotti abrasivi o prodotti contenenti solventi, cloro o acidi, prodotti anticalcare e acetoni.